

Energiesparfunktion einrichten für den MIWE condo und MIWE electro–Betreibercode 0820

Die Energiesparfunktion reduziert den Energieverbrauch der eingeschalteten, aber zeitweise nicht benutzten Anlage. Dabei wird die Temperatur in der Backkammer auf konstanter, reduzierter Temperatur gehalten.

Die gewünschte Temperatur kann individuell angepasst werden (Einstellungsbereich: 0 °C oder in 10°-Schritten auf 100 – 180 °C). Wird die Temperatur auf 0 °C eingestellt, erfolgt die Abschaltung der Anlage.

Der Energiesparmodus wird aktiv, wenn die Anlage eine bestimmte Zeit lang nicht bedient wurde. Diese Zeitspanne kann ebenfalls individuell angepasst werden (Einstellungsbereich: in 15 Minuten Schritten von 0 – 180 Minuten). Wird 0 eingestellt, erfolgt keine Abschaltung bzw. Temperaturabsenkung der Anlage.

Die aktivierte Energiesparfunktion wird in der Anzeige Timer durch das Wort "SPAr" angezeigt.

Weiterhin kann eingestellt werden, ob die Backkammerbeleuchtung während der Abschaltung bzw. Temperaturreduzierung bei aktivierter Energiesparfunktion leuchtet oder nicht.

Um die Temperatur, Zeit und Beleuchtung einzustellen:



1. Taste Programmierung 'P' und Taste Funktionen 'F' nacheinander drücken. Die LED blinken. Der Code-Modus ist aktiv.



2. Taste Zeiteinstellung AUF / AB drücken, bis der Code in der Anzeige Timer erscheint.



3. Taste START / STOP drücken. Der Einstellungsmodus ist nun aktiv.



4. Taste Solltemperatur AUF / AB drücken, bis der Zahlenwert für die gewünschte Temperatur (0 °C, oder in 10°-Schritten 100 – 180 °C) in der Anzeige Soll- und Ist-Temperatur erscheint (Grundeinstellung: 100 °C).



5. Taste Schwadenmenge AUF / AB drücken, bis der Zahlenwert für die gewünschte Zeitspanne in Minuten in der Anzeige Soll- und Istschwadenmenge / Programmnummer erscheint.
Einstellungsbereich: 15 bis 180 Minuten
(Grundeinstellung: 60 Minuten)
Wird der Zahlenwert 0 eingestellt, ist die Energiesparfunktion inaktiv und es erfolgt keine Abschaltung bzw. Temperaturreduzierung mehr.

Um die Einstellungen zu speichern und zurück in den normalen Betriebsmodus zu gelangen:



6. Taste Programmierung 'P' drücken.